








Skládací mísa na salát

CS Informace o výrobku

Důležité pokyny

-  +110°C Mísa na salát a víko odolává teplotám
-20°C od -20 do +110 °C.
-  Výrobek je vhodný pro používání
v mrazničce.
-  Když budete do mísy na salát plnit teplé
potraviny, dotýkejte se jí pouze v kuchyň-
ských rukavicích apod. Mísu na salát
přenášejte velmi opatrně, zejména
pokud je její obsah tekutý, aby se nic
nerozlilo. Hrozí nebezpečí popálení!
-  Salátovou mísu neumísťujte do otevřeného
ohně, na plotýnky sporáku, do mikrovlnné
trouby, na dno pečicí trouby nebo na jiné
zdroje tepla.
-  Pokrmy nekrájejte přímo v míse na salát
a nepoužívejte žádné špičaté ani ostré
předměty. Tím by se mísa na salát
poškodila.



- Mísa na salát a víko jsou vhodné také do myčky. Neumisťujte je však přímo nad topné tyče.
- Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte mísu na salát a víko horkou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí. Nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani abrazivní houbičky.
- Víko mísy na salát je opatřeno těsnicím kroužkem. Přesto nejde zcela vyloučit, že tekuté potraviny, jako např. polévky, se mohou vylít. Mísu na salát proto stavte vždy zpříma.
- Pro důkladné vyčištění můžete těsnicí kroužek z víka odejmout. Těsnicí kroužek opět nasadíte, až když budou všechny díly úplně suché.
- Potraviny s intenzivní vlastní barvou (např. karotka) mohou způsobit zbarvení povrchu mísy na salát, resp. víka. Toto zbarvení však není zdraví škodlivé ani nijak neovlivňuje kvalitu nebo funkci mísy na salát.
- Na plnou mísu na salát nepokládejte těžké předměty. Mísa na salát by se mohla promáčknout!

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 681 376