

Čištění, ošetřování a použití

Box na uschování potravin

- K uschování suchých potravin jako např. cibule, česneku nebo brambor při pokojové teplotě.
- Box čistěte před prvním použitím a dále v pravidelných intervalech horkou vodou a jemným prostředkem na mytí nádobí.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo žíravé prostředky např. tvrdé kartáče.
- Box ihned po umytí utřete, abyste zabránili tvorbě skvrn působením přirozených vápenatých usazenin.
- Box umístěte na suchém místě a dbejte na to, aby větrací otvory boxu nebyly zakryté.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky k ošetřování nábytku narušují a změkčují materiál neklouzavých patek. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto pod výrobek v případě potřeby neklouzavou podložku.
- Box není vhodný k ohřívání v pečicí troubě, na sporáku nebo v mikrovlnné troubě!

Dřevěné víko

- Dřevěné víko nepoužívejte jako prkénko na krájení.
- Dřevěné víko umyjte rychle v teplé vodě event. s trochou jemného prostředku na mytí nádobí. Dřevěné víko nesmí dlouho ležet ve vodě s prostředkem na mytí nádobí, ani se nesmí dlouho umývat pod tekoucí vodou. Následně jej nechte dobře uschnout ve vzpřímené poloze. Dřevěné víko není vhodné do myčky nádobí.
- K Vaší dlouhé spokojenosti s tímto výrobkem Vám doporučujeme, abyste dřevo pravidelně natírali olejem. Přitom postupujte následovně:
 1. Dřevěné víko umyjte, jak je popsáno výše a nechte jej poté uschnout ve vzpřímené poloze.
 2. Použijte pár kapek stolního oleje (nepoužívejte lněný olej!). Dřevo natřete štětcem nebo utěrkou nepouštějícími vlákna. Přebytný olej otřete hadříkem.
 3. Olej nechte dobře vsáknout, dříve než dřevěné víko zase použijete.

Číslo výrobku: 685 846

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz